

Erstinstallation WiCAR®





Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netz WICAR-AP.





7

Geben Sie das Passwort

"wicar-mobile" ein

6 Bei eingelegter SIM-Karte öffnet sich automatisch

die Übersicht.



Die PIN wird gespeichert. A 192.168.192.1/adr Enter PI 1234



T: +49 3643 4771-0 F: +49 3643 4771-190 E: info@desaysv.eu W: www.desaysv.eu



Scannen Sie den QR-Code Sie sehen jetzt die ein oder geben Sie "http://wicar.box" im Browser ein.



Startseite.



g Wählen Sie das Netzwerk aus.





Geben Sie als Benutzernamen und Passwort "admin" ein.



Ändern Sie den Benutzernamen und das Passwort und loggen Sie sich im WLAN der WiCAR neu ein.

10

ENGTELLING	Di contra con	
WLAN		
SSID (WICAR-AP) frei wählbar
Passwort	wicar-mobile) mind. 8 Zeic
Frequenz	2.4 GHz	
Kanal	3	
IEEE 802.11n		
MIMO		
		Anwenden
REPEATER		
Aut	Notice to puttern	Although
O Anleitung		
	0	



Mehr Informationen über das Produktportfolio von Antennentechnik Bad Blankenburg finden Sie auf unserer Webseite unter https://produkte.attb.de/produktfinder/.



(Erstinstallation oder Austausch der SIM-Karte).

8 Wählen Sie den Netzanbieter aus.